



KSS7.3.2 สถานพยาบาลมีการใช้งานเครื่องวิทยุอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย


เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในสถานพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านระบบโทรศัพท์ และสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกผ่านโทรศัพท์ได้

เบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน Fax รพ.ป.ก.045-697050 ต่อ 113			
Fax รพ.ป.ก.045-697050 ต่อ 113			
งานจัดการ(พิธี)	100	งานเวชระเบียน- IT	158
บริหารทั่วไป	101	ห้องตรวจ1	126
ห้องบัตร	102	ห้องตรวจ2	127
งานควบคุมโรค เวชฯ	103	ห้องเก็บเงิน1	128
ตึกผู้ป่วยนอก OPD	104	ห้องเก็บเงิน2หญิง	130
ห้องจ่ายยา	105	เบอร์ฉุกเฉินภายใน	131
ห้องตรวจ4	106	ห้องจ่ายยา2ตึกใหม่	132
แผนกนิเวศแพทย์ LAB	107	pccนาเวียง/ดอนหลี่	133
ทันตกรรม	108	ตึกผู้ป่วยในชาย	134
เอ็กซเรย์ X-Ray	109	งานส่งเสริมสุขภาพ	136
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ER	110	NCD	137
ห้องคลอดและผ่าตัด LR	111	คลังยา	138
ห้องผู้อำนวยการ	112	กายภาพบำบัด	139
แพคเกจบริหาร	113	งานควบคุมโรคic	140
ห้องดูแลหรือห้องฉีดยา	114	ตึกผู้ป่วยในหญิง/เด็ก	141
โรคครัว	115	เวรเปล	142
งานซักฟอก	116	ห้องพักแพทย์เวร	143
งานจ่ายกลาง	117	ศูนย์ส่งต่อ	144
ร้านค้าสวัสดิการ	118	ห้องตรวจ3	145
งานยานพาหนะ	119	อุบัติเหตุ	147
แพทย์แผนไทย	120	งานซ่อมบำรุง	148
คลินิกเพื่อน	121	ห้องประชุมใหญ่	149
กลุ่มการพยาบาล	122	จุดคัดกรอง	150
ประกันสุขภาพ	157	จิตเวชและยาเสพติด	159
คลังวัสดุการแพทย์	156		


เบอร์โทรศัพท์ภายในติดไว้บริเวณที่ติดตั้งโทรศัพท์ทุกเครื่อง

ลำดับ	โรงพยาบาล ปรารังค์	ยี่ห้อ/รุ่น	ตำแหน่งที่ตั้ง	การโทรเข้า-โทรออก	
				ภายในหน่วยงาน	ออกนอกหน่วยงาน
1	โทรศัพท์ภายใน-100	NEC / iP7ww-24TXH-A1	งานธุรการ	/	/
2	โทรศัพท์ภายใน-101	Panasonic /KX-72373MX	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	/	/
3	โทรศัพท์ภายใน-110	Panasonic / KXTG3611BX	งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	/	/
4	โทรศัพท์ภายใน-113	Panasonic /KX-FP701	แฟกซ์ งานบริหารทั่วไป	/	/
5	063-0234838	Realme / RMX-2189	ER		/
6	063-0234837	Realme -C12	PUI Clinic		/
7	063-0234813	Samsung Galaxy- A02	Refer		/
8	063-0234836	Samsung Galaxy-A10	LR		/
9	063-0234830	Realme - C3	IPD1		/
10	063-0234831	Samsung Galaxy-A10	IPD2		/
11	063-0234834	NOKIA	เวชปฏิบัติครอบครัว		/

บัญชีเบอร์โทรศัพท์ภายนอก



การใช้งานเบื้องต้น	
การโทรออกการรับสาย (ดูสี)	กดหมายเลขโทรศัพท์ → []/[*]
การโทรออก	[]/[*]
การรับสาย	[OFF]
การวางสาย	กดปุ่ม [*] หรือ [*] ซ้ำๆ ขณะสนทนา
การโทรซ้ำเมื่อเครื่องรับสายว่าง	[RECALL] → [*]/* เมื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ → []
การโทรออกโดยใช้รายการทูลบาร์	1 [MENU] → []/[1][*][0] 2 [*]/* เมื่อกระดิ่งเสียงที่ต้องการ → [Save]
สมุดโทรศัพท์ (ดูสี)	
การเพิ่มรายการ	1 [Phonebook] → [Add] 2 ป้อนชื่อของเครื่องปลายทาง (สูงสุด 16 ตัวอักษร) → [Next] 3 ป้อนเลขโทรศัพท์ของเครื่องปลายทาง (สูงสุด 32 หลัก) → [Next] → [Save] → [OFF] • เมื่อต้องการป้อนชื่อ ให้ดูความยาวอักขระในคำแนะนำการใช้งาน
การโทรออก	[Phonebook] → [Search] → [*]/* เมื่อรายการที่ต้องการ → []
คำถามที่พบบ่อย	
เสียงดัง	สาเหตุที่พบบ่อย
การรับสายที่ช้าหรือไม่มีเสียง	• กดปุ่ม [*] ซ้ำๆ ขณะสนทนา
สายไม่มีเสียงหรือเสียงขาดตอน	• ตรวจสอบสายของหูฟังและสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ
สายไม่มีเสียงหรือเสียงขาดตอน	• ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าหูฟังจะถอดออกแล้วให้ลองใช้สายของผู้อื่นเป็นการชั่วคราว
สายไม่มีเสียงหรือเสียงขาดตอน	• ตรวจสอบการวางสายไว้ในชุดฐานตั้งหรือเครื่องชาร์จได้ตลอดเวลา
การโทรออกไม่ติดหรือสายขาด	• กด [CALL WAIT] เมื่อคุณได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์



การตรวจสอบ

โทรศัพท์มือถือ

- 1 ตัววางสายโทรศัพท์
- 2 ตัววางสายหูฟัง
- 3 ฟิล์มป้องกันหน้าจอ
- 4 [] (SP-PHONE: สปีคเกอร์ไฟฟ)
- 5 ปุ่มกดหมายเลข ([*]: เมลิ่ง)
- 6 [] (จอภาพ)
- 7 [] (ปุ่ม)
- 8 [] (ปุ่ม)
- 9 [] (ปุ่ม)
- 10 [] (ปุ่ม)

การตั้งค่าเบื้องต้น

- 1) [] (ปุ่ม)
- 2) [] (ปุ่ม)
- 3) [] (ปุ่ม)

การตั้งค่าเบื้องต้นมีขั้นตอนดังนี้

1) [] (ปุ่ม)

2) [] (ปุ่ม)

3) [] (ปุ่ม)

4) [] (ปุ่ม)

5) [] (ปุ่ม)

6) [] (ปุ่ม)

7) [] (ปุ่ม)

8) [] (ปุ่ม)

9) [] (ปุ่ม)

10) [] (ปุ่ม)

คู่มือการใช้โทรศัพท์